

Leitor RFPremier-USB

O leitor, para cartões 13.56MHz, ISO 14443A, RFPremier-USB, foi desenvolvido para cadastramento de usuários em SW ou aplicativos de PC´s, Smartphones e Tablets.

Esse leitor é plug&play, com programação de password, setor/bloco e saída através de Aplicativo que acompanha o produto. Ele é compatível com Windows, Linux, Apple e Android.

Esse leitor deve ser programado para acessar **dados gravados em setor e bloco dos cartões 13.56MHz, ISO 14443A,** através de **password,** e os converte em saída **Abatrack, Wiegand ou Código de Barras**, tudo isso de modo **personalizado através da escolha do cliente**.

Ele escreve o número na posição do cursor ao passar o cartão.

Proteção contra sobretensão, eletricidade estática e circuito de proteção contra travamento de funcionamento. Garantia de 1 ano. Tecnologia e fabricação nacional. Tranquilidade para seu projeto.

1) Especificações Técnicas:

- Suporta o Cartões 13.56MHz ISO 14443 A de 1K e 4K (para setores de 00 à 0F)
- Frequência de Operação de 13,56 MHz
- Alcance de leitura de até 8 cm
- Emula os seguintes tipos de interfaces . Programável através do aplicativo ExemploVB para Windows (de 7 à 11).
 - Wiegand 26 bits, 32 ou 40 bits
 - Abatrack II 6, 8, 10, 12, 14 ou 16 dígitos
 - Código de Barras 2 de 5 intercalado 6, 8, 10, 12, 14 ou 16 dígitos
 - RS 232, código ASCII
- Tensão de Alimentação: 5 Vdc, 80 mA, via USB
- Temperatura de operação: comercial

1) Dimensões

Leitor Mesa dim 114 x 61 x 22 mm



Retire a tampinha para acessar o Botão de Reset





RFID Cartões Comerciais Ltda Phone: +55 19 3258-5545 Rua Sapopemba, 25 cep 13104-170 Campinas – SP email: <u>rfidcc@rfidcc.com.br</u> web site: <u>www.rfidcc.com.br</u>

Revisão 5.3.0 07/ 2023



3) Programação do Leitor

1. Conectar o leitor no PC através de porta USB (9600, 8, n, 1, n).

3.1) Usando o SW Exemplo-VB

1. Abrir o SW Exemplo-VB

2. Selecione a Porta Serial através do Gerenciador de Dispositivos. No exemplo, COM3.



3. Clicar no botão Conf. Leitor.

Veja tela do Aplicativo abaixo.

🖏 INELTEC Leitura e G	ravação de Cartões Mifare	- 🗆 X
Porta Serial Baud Rate V Conf. Leitor Click acqui Restaura Setores ID Cartão Tipo Cartão V Modo Binário ID Binário 01	Blocos de dados Setor Bloco 00 0 • Novo(• Novo(• Novo(• Novo(• Chave FAFB 0011223344556677 • Chave FAFB • Chave FAFB • Chave • FAFB • Chave • Rovo(• Novo(• No	Autenticação nfineon) Philips) A: FCFAFBFC B: FAFBFCFA B: FAFBFCFA FIags FF0780FF CHAVE B B0B1B2B3B4B5
RX/TX Cmd Manual	Setor Bloco IC Status Operação 00 00 000	Chave 000000 A0A1A2A3A4A5
		Cancela

RFID Cartões Comerciais Ltda Phone: +55 19 3258-5545 Rua Sapopemba, 25 cep 13104-170 Campinas – SP email: <u>rfidcc@rfidcc.com.br</u> web site: <u>www.rfidcc.com.br</u>



3.2) Recursos inativos para o Leitor RF-Premier-USB



3.3) Programação do leitor ler Setor, Bloco e Chave personalizados:



3.3a) Programe as chaves de acesso:

1. Escreva as Chaves A ou B que voce usará para ler os cartões.

RFID Cartões Comerciais Ltda Phone: +55 19 3258-5545 Rua Sapopemba, 25 cep 13104-170 Campinas – SP email: <u>rfidcc@rfidcc.com.br</u> web site: <u>www.rfidcc.com.br</u>



2. 2.1

Selecione a Chave: Pos. EEprom= 00 -> chave A, Pos. EEprom= 3F -> chave B

Clique o botão Grava Chave.

Prog. Leitor Conversor		True	Programa Leitor
 ABA Wiegand 26 FACI 	LITY	CHAVE A	Modo
C Wiegand 32 C Wiegand 36	0	A0A1A2A3A4A5	Lomandos
C Cod.Barras C Teclado PC		CHAVE B	Veloc. Comunic
Total digitos Bancos		B0B1B2B3B4B5	Baud Rate 💌
14 0000		Pos. EEprom Grava Teste	Modo Binário
Setor Bloco	Programa		
🔽 Apenas ID	Mostra		
Controle Buzzer ext.	Prepara	Comandos diretos	
Controle Led ext.	Prog.		
atus Operação			Cancel
uardando presença do Leitor/gra	avador		Operaç

3. Aperte o botão de reset até ouvir o buzzer apitar para gravar as Chaves.

Durante a programação o leitor dará 3 apitos enquanto o aplicativo envia as seguintes mensagens das figuras abaixo:

3.1 Primeiro apito:



3.2 Segundo apito



Rua Sapopemba, 25 cep 13104-170 Campinas - SP email: rfidcc@rfidcc.com.br web site: www.rfidcc.com.br



Status Operação	<u> </u>
Config. Anterior: MFPremium SL 5.2,flags:0,s/b:01,0E digitos,ABATrack,Nro serie: Premier	Operação

3.3 Terceiro apito (após 4 segundos do apito)

Uancela Operação

Repita itens de 1 a 3 para todos os leitores.

3.4b) Programe a conversão de saída:

- Escolha as opções de conversão na tela acima:
 - Abatrack (6, 8, 10, 12, 14, 16 bits)
 - Wiegand (26, 32, 40(36))
 - Código de Barras (6, 8, 10, 12, 14, 16 dígitos)
- 5. Desmarque Apenas ID
- 6. Se Abatrack, escolha o total de 10, 12 ou 14 dígitos
- 7. Se Cod. Barras use somente 14 dígitos
- 8. Use o mesmo Setor e Bloco usados para gravar os números dos funcionários nos cartões.
- 9. Clicar a tecla **Programa** para programar.
- 10. Aperte o botão de reset até ouvir o buzzer apitar para ele aceitar a configuração

Durante a programação o leitor dará 3 apitos enquanto o aplicativo envia as seguintes mensagens das figuras abaixo:





RFID Cartões Comerciais Ltda Phone: +55 19 3258-5545 Rua Sapopemba, 25 cep 13104-170 Campinas – SP email: <u>rfidcc@rfidcc.com.br</u> web site: <u>www.ffidcc.com.br</u>



10.2 Segundo apito

Status Operação	Caracte
Nova programação a ser enviada: A106001	Cancela Operação
Status Operação	Consult
Config. Anterior: MFPremium SL 5.2,flags:0,s/b:01,0E digitos,ABATrack,Nro serie: Premier	Uancela Operação

10.3 Terceiro apito

Status Operação	C 1
Config. Atual: MFPremium SL 5.2,flags:0,s/b:01,0E digitos,ABATrack,Nro serie: Premi	Operação

Repita itens de 1 a 10 para todos os leitores.

3.5) Programação do leitor para ler Id-Code:

Veja tela do **Aplicativo** abaixo:

Prog. Leitor Conversor ——		Programa Chave Autenticação	Programa Leitor
C Wiegand 26 F/	ACILITY	CHAVE A	Modo
C Wiegand 32 C Wiegand 36	0	A0A1A2A3A4A5	
 C Cod.Barras C Teclado PC 		CHAVE B	Veloc. Comunic
Total digitos Bancos		B0B1B2B3B4B5	Baud Rate 👻
14 0000	2	Pos. EEprom Grava Teste	Modo Binário
Setor Bloco	Z Programa	Chave	
	Mostra		
🔽 Apenas ID	Hostid		
🔲 Controle Buzzer ext.	Prepara Cartão	j Comandos diretos	
Controle Led ext.	Prog.		
atus Operação			
			Cance Operac

3.5a) Programe a conversão de saída:

- 1. Escolha as opções de conversão na tela acima:
 - Abatrack (6, 8, 10, 12, 14 dígitos)
 - Wiegand (26, 32 bits)
 - Código de Barras (6, 8, 10, 12, 14 dígitos)
- 2. Clicar a tecla **Programa** para programar.

```
RFID Cartões Comerciais Ltda Phone: +55 19 3258-5545
Rua Sapopemba, 25 cep 13104-170 Campinas – SP
```

```
email: rfidcc@rfidcc.com.br web site: www.rfidcc.com.br
```



3. Desligue e ligue o leitor para gravar a configuração.

Durante a programação o leitor dará 3 apitos enquanto o aplicativo envia as seguintes mensagens das figuras abaixo:

3.1 Primeiro apito:



3.2 Segundo apito

Status Operação	
Nova programação a ser enviada: D006101	Cancela Operação

Status Operação	Consela
Config. Anterior: MFPremium SL 5.2,flags:1,s/b:01,00 Wiegand 32,Nro serie: Premier	Cancela Operação

3.3 Terceiro apito

Status Operação	C 1
Config. Atual: MFPremium SL 5.2,flags:1,s/b:01,00 Wiegand 32,Nro serie: Premi	Cancela Operação

Repita itens de 1 a 3 para todos os leitores.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio

RFID Cartões Comerciais Ltda Phone: +55 19 3258-5545 Rua Sapopemba, 25 cep 13104-170 Campinas – SP email: <u>rfidcc@rfidcc.com.br</u> web site: <u>www.rfidcc.com.br</u>