

SLE-Premium – Sincronizador de Leituras com Buffer e Wiegand 26

O **SLE-Premium** é um sincronizador de Leituras que permite distinguir entre entrada e saída em condomínios quando as mesmas são realizadas pelo mesmo portão. Ele é para ser usado conectado aos leitores **ATG-Premium** e **PTG-Premium** através das interfaces dedicadas e específicas. Ele controlará as leituras dos leitores de modo a não haver repetição de leituras de um tags de entrada no leitor de saída e vice-versa.



1) Especificações:

- Compatível com leitor de **ATG-Premium** e **PTG-Premium**
- Controla até 4 leitores adicionais através de 4 interfaces.
- Tensão de Alimentação: 12 Vdc @ 400 mA (fonte inclusa)
- Dimensões: 190 x 110 x 62 mm
- Temperatura comercial

Instalação Elétrica


Recomendações importantes:

- **Fazer as conexões de terra exatamente como mostradas nos Diagramas. As ligações feitas de maneira diferente, não protegem o equipamento, além de poder causar danos aos mesmos.**
- **Nunca passar o cabo de sinais junto com o de energia;**
- **Utilizar sempre cabo Manga (blindado) para sinal.**



SLE-Premium + Leitor ATG-Premium

Diagrama de Instalação para interface Wiegand para o ATG-Premium



Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.