

Leitor ATG-USB

O leitor de Tag Ativo ATG-USB é destinado aos Integradores de Controle de Acesso de veículos para o cadastro do ATG-USB.

Ele foi especialmente projetado para o cadastramento de tags, podendo ser conectado a um PC utilizando-se de sua interface USB.

Proteção contra eletricidade estática e circuito de proteção contra travamento de funcionamento.

Garantia de 1 ano. Tecnologia e fabricação nacional. Tranquilidade para seu projeto.

1) Especificações:

- Compatível com Tags Ativos **TAG25**
- Frequência de Ativação de 125 KHz
- Frequência de Recepção de dados de 433 MHz
- Antena interna com alcance de até 20 cm
- Possui interface USB
- Tensão de Alimentação: pela USB
- Dimensões: 230 x 180 x 45 mm
- Temperatura comercial



ATG-USB – Leitor para cadastramento de tags ativos



TAG25 – Tag Ativo

2) Conexões

2.1) Painel Traseiro



*À esquerda
temos o cabo
USB e a direita,
a chave de
seleção
Mestre/Escravo.*

3) Operação

- 3.1) Instale o driver USB com o mini-CD que acompanha o produto.
- 3.2) Para uso normal coloque a chave na posição "M", conecte o plug USB no PC. Ao se passar o tag o leitor lerá o tag automaticamente (soará um bip e o led azul piscará).
- 3.3) Para uso com o eSheriff coloque a chave na posição "E".

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.